

- این دستگاه را روی پوستی که جنس موهای آن از مواد مصنوعی است، استفاده نکنید.
- اگر دستگاه شما دچار یک ناهنجاری است، از آن استفاده نکنید. سعی نکنید دستگاه برقی را به تنهایی تعمیر کنید بلکه به یک تکنسین مجاز مراجعه نمایید. اگر سیم برق صدمه دیده باشد، باید از سوی سازنده یا توسط خدمات پشتیبانی فنی شما یا در هر حال از سوی فردی با صلاحیت‌های مشابه، به طوری که از هر نوع خطری پیشگیری شود، جایگزین گردد.
- هنگامی که دستگاه در یک حمام مورد استفاده قرار می‌گیرد، بعد از استفاده، آن را از پریز برق بکنید چون مجاورت با آب حتی وقتی که دستگاه خاموش است خطرناک است.
- اجزای بسته‌بندی دستگاه (کیسه‌های پلاستیکی، قوطی مقوایی و غیره) نباید در دسترس کودکان قرار گیرند چون به‌طور بالقوه منشأ خطر هستند.
- این دستگاه صرفاً باید برای مصرفی استفاده شود که برای آن مصرف طراحی شده است. هرگونه استفاده دیگر، نابه‌جا تلقی گردیده و بنابراین خطرناک است. سازنده دستگاه نمی‌تواند مسئول آسیب‌های احتمالی ناشی از استفاده نابه‌جا یا نادرست تلقی شود.
- وقتی که دستگاه در حال کار است، از اسپری مو استفاده نکنید.
- صفحات مربوطه را تمیز و فاقد گردوغبار، اسپری مو، ژل تثبیت‌کننده و غیره نگهدارید.
- به منظور اجتناب از داغ شدن بیش از حد و خطرناک دستگاه، توصیه می‌شود سیم برق را به‌طور کامل باز کنید.
- سطح فشار صوتی برای صفحات اتوکننده مو برای استفاده حرفه‌ای کمتر از 70 dB(A) است.
- تخصیص دستگاه (اطلاعات فنی محصول را ببینید)

HAND-HELD HAIR STRAIGHTENER FOR PROFESSIONAL USE

ترجمه:

صفحات اتوکننده برای موی قابل‌حمل برای استفاده حرفه‌ای

نحوه استفاده

- بر حسب نوع موهایی که باید روی آنها کار انجام شود، می‌توان حرارت‌های مختلف را با وقفه‌های 10 درجه سانتی‌گراد از حداقل 120 درجه سانتی‌گراد تا حداکثر 230 سانتی‌گراد انتخاب کرد. پس از آن که ارزش انتخاب‌شده برای چند ثانیه به جریان افتاد، روی صفحه نمایش (شکل 1، رفرنس 7) درجه حرارت واقعی صفحه‌های اتوکننده (شکل 2) ظاهر خواهد شد. هنگامی که حرارت صفحه‌های اتوکننده زیر 110 درجه است روی صفحه نمایش 3 علامت خط تیره چشم‌کزن ظاهر می‌شوند. تا رسیدن به درجه حرارت انتخاب‌شده صبر کرده و سپس کار را با عملیات روی موها ادامه دهید.
- نوع 100.02/، 100.02/، 100.05/، 100.05/ حرارت دلخواه را با چرخک (شکل 1، رفرنس 5) انتخاب کنید: هنگامی که چراغ‌کد (شکل 1، رفرنس 6) به چشم‌کزدن پایان می‌دهد، دستگاه برای استفاده آماده می‌باشد.

خاموشی خودکار ایمنی و عملکرد "HOT"

دستگاه پس از 60 دقیقه بعد از روشن شدن به‌طور خودکار خاموش می‌شود.

- برای مدل‌های 100.20/IS، 100.20/I، 100.20، 100.30/IS، 100.30/I، 100.30، 100.11/IS، 100.11/I، 100.11 دقیقه قبل از خاموش شدن خودکار، روی صفحه نمایش (شکل 1، رفرنس 7) به‌طور متناوب درجه حرارت و نوشته "OFF" (خاموش) ظاهر می‌شوند. در انقضای مدت 60 دقیقه، اگر دکمه روشن (شکل 1، رفرنس 3) بار دیگر فعال نشود، صفحه‌های اتوکننده (شکل 1، رفرنس 2) شروع به سرد شدن می‌کنند؛ روی صفحه نمایش نوشته "HOT" ظاهر می‌شود که تا زمان رسیدن به آن حدی از درجه حرارت برای جلوگیری از سوختن هنگام تماس با صفحه‌های فلزی، قابل‌رویت باقی می‌ماند.

- برای مدل‌های 100.02/، 100.02/، 100.05/ و 100.05/ 5 دقیقه قبل از خاموش شدن خودکار، چراغ‌کد (شکل 1، رفرنس 6) خیلی به‌کندی ضربه‌ای می‌زند. در انقضای مدت 60 دقیقه اگر دکمه روشن (شکل 1، رفرنس 3) بار دیگر فعال نشود، صفحه‌های اتوکننده (شکل 1، رفرنس 2) شروع به سرد شدن می‌کنند و چراغ‌کد به‌صورت

1. دستگاه
2. صفحه‌های اتوکننده
3. کلید روشن/خاموش (ON/OFF)
4. فرمان‌های تنظیم دما (مدل‌های 100.20/IS، 100.20/I، 100.20، 100.30/IS، 100.30/I، 100.30، 100.11/IS، 100.11/I، 100.11)
5. گزینش‌گر دما (مدل‌های 100.02/، 100.02/، 100.05/، 100.05/)
6. شاخص نورانی (مدل‌های 100.02/، 100.02/، 100.05/، 100.05/)
7. صفحه نمایش (فقط مدل‌های 100.20/IS، 100.20/I، 100.20، 100.30/IS، 100.30/I، 100.30، 100.11/IS، 100.11/I، 100.11)
8. ابزار جانبی X'Brush (برای مدل‌های دارای این ابزار جانبی)
9. ابزار جانبی Thermocap
10. کفی کوچک مقاوم در برابر حرارت (برای مدل‌های دارای این ابزار جانبی)

°C ← → °F

شکل 8

روشن کردن و خاموش کردن دستگاه

مدل‌های 100.20/IS، 100.20/I، 100.20، 100.30/IS، 100.30/I، 100.30، 100.11/IS، 100.11/I، 100.11، 100.02/، 100.02/، 100.05/، 100.05/

برای روشن کردن دستگاه، نوساخه را وارد پریز برق کرده و دکمه ON-OFF (روشن-خاموش) (شکل 1، رفرنس 3) را به‌مدت یک ثانیه فشار دهید. برای خاموش کردن آن، دکمه ON-OFF (روشن-خاموش) (شکل 1، رفرنس 3) را مجدداً به‌مدت سه ثانیه فشار داده و نوساخه را از پریز برق بکشید.


نخواب درجه حرارت

مدل‌های 100.20/IS، 100.20/I، 100.20، 100.30/IS، 100.30/I، 100.30، 100.11/IS، 100.11/I، 100.11 برای انتخاب حرارت مورداستعمال، پس از روشن کردن دستگاه، فرمان‌های "H" یا "L" (شکل 1، رفرنس 4) را تا زمانی که روی صفحه نمایش (شکل 1، رفرنس 7) حرارت دلخواه ظاهر نشود، فشار دهید.

دستورالعمل مصرف - دستورالعمل های اصلی

مدل های 100.20/IS, 100.20/I, 100.20, 100.30/IS, 100.30/I, 100.30, 100.11/IS, 100.11/I, 100.11, 100.02/I, 100.02, 100.05/I, 100.05
 قبل از استفاده از دستگاه، این دستورالعمل ها را به دقت مطالعه نمایید.
 همچنین قابل دسترس در سایت www.valera.com می باشد

هشدارهای ایمنی

- مهم: برای یک تضمین ایمنی اضافی، توصیه می شود که در شبکه برقی که دستگاه با آن تغذیه می شود، یک کلید افتراقی با یک جریان برقی که بیشتر از 30 مگامپر نباشد، نصب شود. برای اطلاعات بیشتر به تکنسین برق مورد اعتماد مراجعه کنید.
- اطمینان حاصل کنید که دستگاه قبل از استفاده کاملاً خشک باشد.
- توجه: از این دستگاه در نزدیکی وان حمام، وان دستشویی یا ظروفی که حاوی آب باشند، استفاده نکنید. 
- دستگاه حاضر توسط کودکان 8 سال به بالا و توسط افراد با توان فیزیکی، حسی یا مغزی کم یا دارای تجربه و شناخت کم، در صورتی که تحت مراقبت مناسب باشند، یا اینکه در صورتی که در رابطه با استفاده از دستگاه به صورت ایمن مورد آموزش قرار گرفته باشند و از خطرات مرتبط آگاه باشند، می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
- کودکان نباید با دستگاه بازی کنند.
- عملیات نظافت و تعمیر و نگهداری نباید توسط کودکانی که بدون مراقبت هستند، انجام شود.
- خطر سوختگی. دستگاه را از دسترس کودکان کوچک، مخصوصاً هنگام استفاده و خنک سازی دور نگاه دارید.
- از تماس سطوح داغ دستگاه با صورت، گردن یا سایر قسمت های بدن اجتناب کنید.
- برای استفاده، دستگیره دستگاه را بگیرید و برای تعویض لوازم جانبی، از حفاظ های سلاستیکی مربوطه استفاده کنید.
- هنگامی که دستگاه به منبع تأمین برق وصل است، هرگز آن را بی مراقب رها نکنید.
- از دستگاه خود، در صورتی که رفتار ناهنجار بروز دهد، استفاده نکنید. سعی نکنید لوازم الکتریکی را به تنهایی تعمیر کنید، بلکه به یک تکنسین مجاز مراجعه کنید. اگر سیم برق آسیب دیده است، باید توسط تولیدکننده یا خدمات فنی آن و یا به هر حال توسط فردی دارای شرایط مشابه، به منظور پیشگیری از هرگونه خطر، جایگزین شود.
- هنگامی که دستگاه در یک حمام مورد استفاده قرار می گیرد، بعد از استفاده، آن را از پریز برق بکشید چون مجاورت با آب حتی وقتی که دستگاه خاموش است خطرناک است.
- دستگاه را فقط به جریان متناوب وصل نموده و کنترل کنید که ولتاژ شبکه با ولتاژ مشخص شده روی دستگاه یکسان باشد.
- هرگز دستگاه را در آب یا سایر مایعات فرو نبرید.
- دستگاه را در جایی که امکان افتادن آن در آب یا مایعی دیگر وجود دارد، قرار ندهید.
- سعی نکنید یک دستگاه برقی را که در آب افتاده، مورد استفاده قرار دهید: فوراً دوشاخه را از پریز برق جدا کنید.
- مطمئن شوید که دستگاه، قبل از استفاده، کاملاً خشک باشد.
- همیشه دستگاه را روی یک سطح صاف، پایدار و مقاوم در برابر حرارت قرار دهید.
- همیشه، بعد از استفاده، دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز برق بکشید.
- برای جدا کردن دوشاخه از پریز، سیم آن را نکشید.
- اگر دست های شما خیس هستند پریز برق را با دست نکشید.
- همیشه قبل از قرار دادن دستگاه در جای خود، بگذارید سرد شود و هرگز کابل را دور دستگاه نپیچید. به طور دوره ای کنترل کنید که سیم آسیب ندیده باشد.
- وقتی که قسمت های فلزی دستگاه هنوز گرم هستند از تماس سیم دستگاه با آنها اجتناب کنید.
- این دستگاه را روی موهای خشک مورد استفاده قرار دهید.